

FA-95LG

ロゴジェネレーター
Logo Generator

FA-95LG GUI のダウンロード

FA-95LG はロゴ生成用のオプションです。FA-95LG GUI ソフトウェアと共に使用します。
ロゴ素材は FA-95LG GUI を使って PC から FA-9520/9500 へ LAN で送信します。
FA-95LG GUI は朋栄サイトからダウンロードできます。

(1) 朋栄サイトの **FA-9520** のページまたは **FA-9500** のページへアクセスします。

<https://www.for-a.co.jp/products/fa9500/>

<https://www.for-a.co.jp/products/fa9520/>

(2) 上部の**ログイン**をクリックします。お客様のメールアドレスを入力してログインします。

初めての方はメールアドレスを登録してください。

(3) **ダウンロード**タブをクリックします。

(4) **FA-95LG** (fa95lg_gui.zip ファイル) をダウンロードします。

(5) Zip ファイルを展開（解凍）します。

(6) FA-95LG の取扱説明書 (PDF ファイル) に従って、FA-95LG GUI をインストールしてください。

FA-95LG GUI の動作環境

FA-95LG GUI は次の PC 環境で動作します。

対応 OS	Windows 10 (64 ビット)
CPU	Intel Core i3 2GHz 以上
メモリー	4GB 以上
ディスプレイ	解像度 1280×1024 ピクセル以上 フルカラー（24 ビット）表示可能であること
HDD	280MB 以上の空き容量があること
LAN アダプター	100BASE-TX/1000BASE-T 対応 1 ポート以上
LAN ケーブル	エンハンスドカテゴリ-5 以上

24h
365 days サービスセンター

03-3446-8575

朋栄 HP へアクセスし、メールアドレスを登録して、
FA-9500/FA-9520 ページから
取扱説明書／各種資料をダウンロードしてください。
<https://www.for-a.co.jp/>

