

インストレーション ガイド

HVS-30HSAO HD/SDアナログ出力拡張基板 HD/SD Analog Output Card

HVS-30HSDO HD/SD デジタル出力拡張基板 HD/SD Digital Output Card

HVS-30PCO

PC 出力拡張基板 PC Output Card

2nd Edition

株式会社 朋栄

目次

1.はじめに	3
2. 出力増設基板の取り付け	4
2-1. HVS-300HS、HVS-300RPS	4
2-2. HVS-350HS	5
2-3. HVS-390HS	6
3. 出力信号の接続	7
3-1. HVS-30HSDO	7
3-2. HVS-30HSAO	7
3-3. HVS-30PCO	8

1. はじめに

HVS-30HSAO、HVS-30HSDO、および HVS-30PCO は、HVS-300HS/HVS-300RPS、HVS-350HS、 HVS-390HS の出力増設オプションです。

すべての品物が揃っているか、ご確認ください。もし、品物に損傷があった場合、直ちに運送業 者にご連絡ください。また、品物に不足がある場合や品物が間違っている場合は、販売代理店に ご連絡ください。

品名	数量	備 考
HVS-30HSAO	1	アナログ2出力増設基板
ネジ	2	増設基板固定用ネジ(予備)
PC-3275	1	Ch2 用変換ケーブル
コネクタ抜け止め	1セット	Mini-DIN コネクタ用抜け止め
インストレーションガイド	1	本書

◆ HVS-30HSAO 構成表

◆ HVS-30HSDO 構成表

品名	数量	備考
HVS-30HSDO	1	デジタル2出力増設基板
ネジ	2	増設基板固定用ネジ(予備)
インストレーションガイド	1	本書

◆ HVS-30PCO 構成表

品名	数量	備 考
HVS-30PCO	1	PC2出力増設基板
ネジ	2	増設基板固定用ネジ(予備)
インストレーションガイド	1	本書



出力増設基板は、本体の背面側から実装します。増設基板の実装作業は、 必ず専門の知識・技術を持った方が行ってください。また、静電気によ る基板上部分の損傷を防止するために、基板上の部品には触れないでく ださい。

2. 出力増設基板の取り付け

HVS-30HSAO、HVS-30HSDO、およびHVS-30PCOの取り付けは次のように行います。

2-1. HVS-300HS、HVS-300RPS

- (1) HVS-300HS (または HVS-300RPS)の電源を OFF にし、電源コードを外します。
- (2) HVS-300HS 背面パネルスロット C または D の 2 箇所の本体装着用ネジを緩めてブラン クパネルを外します。スロット C、D 両方オプションが入っていない場合は、スロット C を使用してください。



(3) スロット C または D にスムーズに入るように、出力増設基板の両端をスロット両側の ガイドレール位置に合わせ、スロットに挿入します。

注意 出力増設基板は無理に挿入しないように注意してください。基板を傾けないように水平にし、ガイドレールにきちんと合わせて挿入します。

- (4) 出力増設基板が正しく挿入されたことを確認し、背面の両側のネジを締めて基板を固定 します。HVS-300HSの電源コードを接続し、電源を入れます。
- (5) MENUボタンを押し、続けて 7/SETUPボタンを押して SETUPメニューを表示します。
 F1を回して STATUS を選択して F1または PAGE DOWN を押します。

SETUP	:	>SYSTEM	>I NPUT	>0UTPUT	>PANEL
MENU	:	>EXT I/F	>STATUS		

- (6) [SETUP-STATUS]メニューの OPTION を選択し、F1 または PAGE DOWN を押します。
 SETUP : >ALARM >VERSION ≥OPTION
 STATUS :
- (7) [SETUP-STATUS-OPTION] メニューの 2ページ目で、スロット C またはスロット D に インストールした出力増設基板が認識されていることを確認します。

STATUS	: SLOT-C	>HVS-30HSA0 : v01-00 : 2/3
OPTI ON	: SLOT-D	>(Not Install)
STATUS	: SLOT-C	>HVS-30HSD0 : v01-00 : 2/3
OPTI ON	: SLOT-D	>(Not Install)
STATUS	: SLOT-C	>HVS-30PC0 : v01-00 : 2/3
OPTI ON	: SLOT-D	>(Not Install)

以上で出力増設基板のインストールは完了です。

2-2. HVS-350HS

- (1) HVS-350HS の電源を OFF にし、電源コードを外します。
- (2) HVS-350HS 背面パネルスロット E または F の 2 箇所の本体装着用ネジを緩めてブラン クパネルを外します。スロット E、F 両方にオプションが入っていない場合は、スロッ ト E を使用してください。 A(IN) C(IN) E(OUT)



(3) スロットEまたはFにスムーズに入るように、出力増設基板の両端をスロット両側のガ イドレール位置に合わせ、スロットに挿入します。

D(IN)

F(OUT)

B(IN)

注意 出力増設基板は無理に挿入しないように注意してください。基板を傾けないように水平にし、ガイドレールにきちんと合わせて挿入します。

- (4) 出力増設基板が正しく挿入されたことを確認し、背面の両側のネジを締めて基板を固定 します。HVS-350HSの電源コードを接続し、電源を入れます。
- (5) MENUボタンを押し、続けて SETUPボタンを押して SETUPメニューを表示します。
 F1を回して STATUS を選択して F1 または PAGE DOWN を押します。

SETUP	: >	>SYSTEM	>I NPUT	>0UTPUT	>PANEL
MENU	: >	>EXT I/F	>FUNCTI ON	>STATUS	

(6) [SETUP-STATUS]メニューの OPTION を選択し、F1 または PAGE DOWN を押します。

SETUP	:	>ALARM	>VERSI ON	>OPTI ON	
STATUS	:				

(7) [SETUP-STATUS-OPTION] メニューで、スロットEまたはスロットFにインストールした出力増設基板が認識されていることを確認します。

STATUS	: SLOT-E	>HVS-30HSA0 : v01-00	:	3/4
OPTI ON	: SLOT-F	>(Not Install)		
STATUS	: SLOT-E	>HVS-30HSD0 : v01-00	:	3/4
OPTI ON	: SLOT-F	>(Not Install)		
STATUS	: SLOT-E	>HVS-30PC0 : v01-00	:	3/4
OPTI ON	: SLOT-F	>(Not Install)		

以上で出力増設基板のインストールは完了です。

2-3. HVS-390HS

- (1) HVS-390HS の電源を OFF にし、電源コードを外します。
- (2) HVS-390HS 背面パネルスロット C または D の 2 箇所の本体装着用ネジを緩めてブラン クパネルを外します。スロット C、D 両方にオプションが入っていない場合は、スロッ ト C を使用してください。



(3) スロット C または D にスムーズに入るように、出力増設基板の両端をスロット両側の ガイドレール位置に合わせ、スロットに挿入します。

注意 出力増設基板は無理に挿入しないように注意してください。基板を傾けないように水平にし、ガイドレールにきちんと合わせて挿入します。

- (4) 出力増設基板が正しく挿入されたことを確認し、背面の両側のネジを締めて基板を固定 します。HVS-390HSの電源コードを接続し、電源を入れます。
- (5) MENUボタンを押し、続けて SETUPボタンを押して SETUPメニューを表示します。
 F1を回して STATUS を選択して F1または PAGE DOWNを押します。

SETUP	:	>SYSTEM	>I NPUT	>0UTPUT	>PANEL
MENU	:	>GPI /TLY	>FUNCTI ON	>EXT I/F	>STATUS

(6) [SETUP-STATUS]メニューの OPTION を選択し、F1または PAGE DOWN を押します。

SETUP	: >ALARM	>VERSI ON	>OPTI ON	
STATUS	:			

(7) [SETUP-STATUS-OPTION] メニューで、スロット C またはスロット D にインストール した出力増設基板が認識されていることを確認します。

STATUS	: SLOT-C	>HVS-30HSA0 : v01-00	:	2/4
OPTI ON	: SLOT-D	>(Not Install)		
STATUS	: SLOT-C	>HVS-30HSD0 : v01-00	:	2/4
OPTI ON	: SLOT-D	>(Not Install)		
STATUS	: SLOT-C	>HVS-30PC0 : v01-00	:	2/4
OPTI ON	: SLOT-D	>(Not Install)		

以上で出力増設基板のインストールは完了です。

3. 出力信号の接続

3-1. HVS-30HSDO

HVS-30HSDOのコネクタは以下のように配置されています。



◆ Ch2(SD)出力

Ch2 (SD)コネクタからは、常に Ch2 の SD-SDI 信号が出力されます。スイッチャが HD モードで動作している場合は、Ch2 の映像信号がダウンコンバートされて出力されます。 ダウンコンバート出力のアスペクト比は 4:3、SQUEEZE、LETTER BOX から選択でき ます。詳しくは各スイッチャ取扱説明書の「オプション出力のセットアップ」を参照し てください。

3-2. HVS-30HSAO

HVS-30HSAOのコネクタは以下のように配置されています。



◆ 出力信号

スイッチャ 動作モード	出力 チャネル	コネクタ	出力信号(*1)	接続方法	
HD	Ch1	BNC	HD アナログコンポーネント	3つの BNC コネクタ を使って接続します。	
	Ch2	Mini-DIN (7 ピン)	HD アナログコンポーネント	付属の PC-3275 ケー ブルを使用して接続 してください。	
			SD アナログコンポーネント, アナログコンポジット (*2)		
SD	Ch1	BNC	SD アナログコンポーネント (SMTPE または BetaCam レベル)	3つの BNC コネクタ を使って接続します。	
			アナログコンポジット	左端の BNC コネクタ を使って接続します。	
	Ch2	Mini-DIN (7 ピン)	SD アナログコンポーネント (SMTPE または BetaCam レベル) アナログコンポジット	付属の PC-3275 ケー ブルを使用して接続 してください。	

(*1) 出力信号の映像およびフォーマットは[SETUP -OUTPUT-OPTION]メニューで選択しま す。詳しくは各スイッチャ取扱説明書を参照してください。

(*2) アスペクト比を 4:3, SQUEEZE, LETTER BOX から選択できます。

Mini-DIN コネクタは、HVS-30HSAO に同梱されている抜け止めを使用し、下記のように固定してください。



3-3. HVS-30PCO

HVS-30PCOのコネクタは以下のように配置されています。



◆ 出力信号

出力チャネル	コネクタ	出力信号(下表参照)	接続方法
Ch1	DVI-D	デジタル RGB	お手持ちの DVI-D ケーブルを使用して 接続してください。
Ch2	RGB(VGA)	アナログ RGB	お手持ちの VGA ケーブルを使用して接 続してください。

出力信号の映像およびフォーマットは[SETUP – OUTPUT – OPTION]メニューで選択します。 詳しくは各スイッチャ取扱説明書を参照してください。

◆ HVS-30PCO 出力対応フォーマット

スイッチャ動作モード	解像度	周波数
1080i	1280x1024 (SXGA)(*1), 1600x1200 (UXGA)(*1), 1680x1050 (WSXGA), 1920x1200 (WUXGA)	60Hz
720p	1280x1024 (SXGA)(*1), 1280x768 (WXGA)	
SD	800x600 (SVGA)	

(*1)アスペクト比を 4:3、LETTER BOX から選択できます。

サービスに関するお問い合わせは



^{株式}朋栄

本

本 社	〒150-0013
関西支店	〒530-0055
札幌営業所	〒004-0015
東北営業所	〒980-0021
中部・北陸営業所	₹460-0003
中国営業所	〒730-0012
九州営業所	₹810-0004
沖縄営業所	〒900-0015
佐倉研究開発センター	₹285-8580
札幌研究開発センター	〒004-0015

東京都渋谷区恵比寿 3-8-1 大阪市北区野崎町 9-8 永楽ニッセイビル 8F 札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16 仙台市青葉区中央 2-10-30 仙台明芳ビル 名古屋市中区錦 1-20-25 広小路 YMD ビル 広島市中区上八丁掘 5-2 KM ビル 福岡市中央区渡辺通 2-4-8 福岡小学館ビル 沖縄県那覇市久茂地 3-17-5 美栄橋ビル 千葉県佐倉市大作 2-3-3 札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16

Tel:03-3446-3121 (代) Tel:06-6366-8288 (代) Tel:011-898-2011 (代) Tel:022-268-6181 (代) Tel:052-232-2691 (代) Tel:082-224-0591 (代) Tel:092-731-0591 (代) Tel:098-860-4178 (代) Tel:043-498-1230 (代) Tel:011-898-2018 (代)

http://www.for-a.co.jp/