

インストレーション ガイド

MFR-30CPU MFR-3000 用リダンダント CPU 基板 Redundant CPU Card for MFR-3000

1st Edition

株式会社 朋栄

開梱および確認

このたびは、MFR-30CPUをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。構成表を参照 し、品物に間違いがないかどうかご確認ください。万一、品物に損傷があった場合は、直ちに運 送業者にご連絡ください。品物に不足や間違いがあった場合は、販売代理店までご連絡ください。

◆ 構成表

品名	数量	備考
MFR-30CPU	1	MFR-3000 用リダンダント CPU 基板
インストレーションガイド	1	本書

1. MFR-30CPUの取り付け	5
1-1. MFR-30CPU を新規にインストールする	5
1-2. MFR-30CPU の交換	7
2 インストールの確認	8

1. MFR-30CPUの取り付け

MFR-3000への取り付けは次のように行います。

作業を開始する前に、あらかじめ MFR-3000 のシステム設定の保存を行ってください。 Webベースドコントロール取扱説明書「10.一括保存/読み込み(All Files)」を参照してく ださい。



1-1. MFR-30CPU を新規にインストールする

(1) 背面左上にある MFR-30CPU 用のブランクパネルのネジ2箇所を外し、ブランクパネル を取り外します。



- (2) MFR-30CPUを梱包箱から取り出します。
- (3) MFR-30CPU 背面の POWER スイッチが OFF 側になっていることを確認します。
- (4) スロットにスムーズに入るように MFR-30CPU の両端をスロットの両側のガイドレー ル位置に合わせ、挿入します。
- (5) MFR-30CPUが正しく挿入されたことを確認し、背面両側のネジを締めて固定します。



- (6) MFR-LAN2 を MFR-LAN1 と同じネットワークに LAN 接続します。
- (7) MFR-3000 の電源が OFF になっている場合は ON にし、1 分以上待ちます。
- (8) MFR-30CPU 背面の POWER スイッチを ON 側にし、5 分ほど待ちます。
- (9) MFR-30CPU 背面の SET ボタンを押し、ACTIVE ランプが緑色に点灯したままになることを確認してください。この時、ACTIVE ランプが緑色に点滅してしまう場合は、点滅が消えるまで待ってから、再度 SET ボタンを押してください。



1-2. MFR-30CPU の交換

- (1) MFR-30CPU 背面の POWER スイッチを OFF 側にします。
- (2) MFR-30CPU 背面の両側のネジを緩めます。
- (3) 取っ手の部分を持ち、MFR-30CPUを静かにまっすぐ手前に引き出して取り外します。
- (4) 新しい MFR-30CPU を梱包箱から取り出します。
- (5) MFR-30CPU背面の POWER スイッチが OFF 側であることを確認します。



- (6) スロットにスムーズに入るように MFR-30CPU の両端をスロットの両側のガイドレー ル位置に合わせ、挿入します。
- (7) MFR-30CPUが正しく挿入されたことを確認し、背面両側のネジを締めて固定します。
- (8) MFR-LAN2を MFR-LAN1と同じネットワークに LAN 接続します。
- (9) MFR-3000 の電源が OFF になっている場合は ON にし、1 分以上待ちます。
- (10) MFR-30CPU 背面の POWER スイッチを ON 側にし、5 分ほど待ちます。
- (11) MFR-30CPU 背面の SET ボタンを押し、ACTIVE ランプが緑色に点灯したままになることを確認してください。この時、ACTIVE ランプが緑色に点滅してしまう場合は、点滅が消えるまで待ってから、再度 SET ボタンを押してください。



これでインストレーションは完了です。

2. インストールの確認

以下の手順で、MFR-30CPUが正しくインストールされたことを確認してください。

 ブラウザ(例: Internet Explorer)を起動し、PC と接続されている PC-LAN ポートのアドレス 「http://192.168.1.12」へアクセスします。



- (2) アクセスすると、パスワードの入力を求められますので、下記を入力してください。
 - ユーザー名: user パスワード: password (工場出荷時設定) ネットワーク パスワードの入力 ? × 👀 ユーザー名とパスワードを入力してください。 ህイト : 192.168.1.12 領域 MFR Login name ユーザー名(U) user パスワード(<u>P</u>) **** 🥅 このパスワードを保存する(S) キャンセル OK
 - 上記のアドレス、ユーザー名、パスワードは工場出荷時の設定です。設定を変 注意 更している場合は、変更後のアドレス、ユーザー名、パスワードを使用してく ださい。
- (3) 表示された Web 画面にて、左上部にある Unit Name に表示されるユニット名が MFR-3000(30CPU)であることを確認します。

サービスに関するお問い合わせは



^{株式}**朋栄**

本

社

関西支店	〒530-0055
札幌営業所	〒004-0015
東北営業所	〒980-0021
中部・北陸営業所	₹460-0003
中国営業所	〒730-0012
九州営業所	₹810-0004
沖縄営業所	₹900-0015
佐倉研究開発センター	₹285-8580
札幌研究開発センター	〒004-0015

〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿 3-8-1 大阪市北区野崎町 9-8 永楽ニッセイビル 8F 札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16 仙台市青葉区中央 2-10-30 仙台明芳ビル 名古屋市中区錦 1-20-25 広小路 YMD ビル 広島市中区上八丁掘 5-2 KM ビル 福岡市中央区渡辺通 2-4-8 福岡小学館ビル 沖縄県那覇市久茂地 3-17-5 美栄橋ビル 千葉県佐倉市大作 2-3-3 札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16

Tel:03-3446-3121 (代) Tel:06-6366-8288 (代) Tel:011-898-2011 (代) Tel:022-268-6181 (代) Tel:052-232-2691 (代) Tel:082-224-0591 (代) Tel:092-731-0591 (代) Tel:098-860-4178 (代) Tel:043-498-1230 (代) Tel:011-898-2018 (代)

http://www.for-a.co.jp/