

取扱説明書

UFM-30NR デジタルノイズリデューサ Digital Noise Reducer

1st Edition – Rev. 1 Version 1.00 - Higher

株式会社 朋栄

Edit.	Rev.	Ver.	年月日	改訂内容	章/ページ
1	-	1.00	2012/12/10	初版	
1	1		2014/06/06	UFM-30CTL 注意追加 誤記等の修正	P15

使用上の注意

安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください。

[使用環境·使用方法]

禁止

高温多湿の場所、塵埃の多い場所や振動のある場所に設置しないでください。使用条件以外の環境でのご使用は、動作の異常、火災や感電の原因になることがあります。

[運搬·移動]



[内部の設定変更が必要なとき]

り	電源を切ってから、設定変更の操作を行ってください。電源を入れた状態で設定が必要
必ず行う	な場合は、サービス技術者が行ってください。
会のない	過熱部分には触らないでください。やけどをする恐れがあります。

[異常時の処置]



電源が入らない、異臭がする、異常な音が聞こえるときは、内部に異常が発生している 恐れがあります。すぐに電源を切り、販売代理店、サービスセンターまでご連絡ください。

[消耗部品]



消耗部品が使用されている機器では、定期的に消耗部品を交換してください。消耗部品・交換期間の詳しい内容については、取扱説明書の最後にある仕様でご確認ください。なお、消耗部品は使用環境で寿命が大きく変わりますので、早めの交換をお願いいたします。消耗部品の交換については、販売代理店へお問い合わせください。

開梱および確認

このたびは、UFM-30NR ノイズリデューサをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。 本製品を正しくご使用して頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。また、本書はお 読みになった後も大切に保管してください。

◆ 構成表

品名	数量	備考
UFM-30NR	1セット	フロントモジュール x 1 リアモジュール x 1
CD-ROM	1	UFM シリーズ取扱説明書 (PDF)

確認

もし、品物に損傷があった場合は、直ちに運送業者にご連絡ください。品物に不足があった 場合や、品物が間違っている場合は、販売代理店までご連絡ください。

目次

1. 概要および特長 1-1. 概要 1-2. 特長	7 7 7
 各部の名称と機能 2-1.前面パネル 2-2.背面パネル 	
 接続とセットアップ 3-1. 接続 3-2. Composite 入力時の注意	9
 4. 操作 4-1. 電源を入れる 4-2. メニュー操作 4-2-1. メニューの表示	
5. $x = z - U \overline{z} \overline{b}$ 5-1. Status $x = z - (表示のみ)$ 5-2. Input $x = z$ 5-3. Output $x = z$ 5-4. Noise reduction $x = z$ 5-5. Enhancer $x = z$ 5-6. Memory $x = z$	
6. 仕様および外観図 6-1. 仕様 6-2. 外観図	23 23 24

1. 概要および特長

1-1. 概要

UFM-30NRは、UFMフレームに組み込んで使用するプラグインモジュールです。 HD/SD-SDI、コンポジット入力、HD/SD-SDI出力に対応したノイズリデューサです。特に暗 視カメラ等で撮影された映像の、低照度ノイズ除去に適します。

◆ 対応する信号フォーマット

		1		
入力信号			出力信号	
HD-SDI	1080/59.94i 1080/50i 720/59.94p 720/50p		HD-SDI	1080/59.94i 1080/50i 720/59.94p 720/50p
SD-SDI	525/60 625/50		SD-SDI	525/60 625/50
Composite	NTSC PAL		Composite (*2)	NTSC PAL
	•	(*1)		•

(*1) アップ、ダウン、クロス変換、レート変換は非対応。

(*2) コンポジット出力はモニタリング用、メニュー表示用として使用。

1-2. 特長

- ▶ HD/SD-SDI入出力に対応。コンポジット信号も入力可能
- HD/SD-SDI:1入力、コンポジット:1入力
- HD/SD-SDI: 3 出力、コンポジット:1 出力(*1)
- ▶ エンベデッドオーディオ入出力対応:8チャネル (グループ 1,2) 通過
- ▶ OSD (On Screen Display) 機能搭載。コンポジット出力画面上にメニュー表示が可能
- ▶ フレームシンクロナイザ機能搭載。ゲンロック信号に BB、3 値シンク使用可能 (*2)
- ▶ プロセスアンプ搭載
- ▶ リカーシブフィルタ、空間フィルタそれぞれ個別に設定可能
- ▶ 映像に合わせて、ノイズ除去の強さを自動で変更するオートモード搭載
- ▶ エンハンサ搭載
- ▶ 縦方向、横方向それぞれのエンハンサを個別に設定可能
- ▶ クローズドキャプション通過
- UFM-30CTLWEB 制御機能を使用し、イーサネット経由で標準のブラウザによる監視/ 制御が可能 (*3)
- (*1) アナログコンポジット出力は、モニタリング用途でのみの使用となります。
- (*2) ゲンロックにBBを入力した場合、コンポジット入力のサブキャリアは同期しません。 (Hロック)
- (*3) Version 2.00 より対応予定

2. 各部の名称と機能

2-1. 前面パネル



番号	名前	内容
(1)	POWER LED	電源が投入されると点灯します。
(2)	CPU/COMMS LED	同じUFMフレームにUFM-30CTLが実装されている場合に点灯します。
(3)	IN OK LED	ビデオ信号が入力されているときに点灯します。
(4)	REF OK LED	UFM フレームに Genlock 信号が入力されているときに 点灯します。
(5)	HD OUT LED	HD-SDI 信号が出力されているときに点灯します。
(6)		未使用。(常時消灯)
(7)	MENU OSD ボタン	
(8)	SELECT ボタン	メニュー操作に使用します。
(9)	UP ボタン	(「4-2.メニュー操作」を参照)
(10)	DOWN ボタン	

2-2. 背面パネル



番号	名前		内容
(1)	INPUT	COMPOSITE	コンポジット信号の入力端子です。
(2)	INPUT	HD/SD-SDI	HD/SD-SDI 信号の入力端子です。
(3)	OUTPUT	HD/SD-SDI 1	
(4)	OUTPUT	HD/SD-SDI 2	HD/SD-SDI 信号の出力端子です。
(5)	OUTPUT	HD/SD-SDI 3	
(6)	OSD OUT		メニュー表示、モニタリング用コンポジット出力 端子です。 セットアップ方法は「3-3. Composite モニタのセッ トアップ」を参照してください。

3. 接続とセットアップ

3-1. 接続

接続はすべての機器の電源が切れている状態で行ってください。



映像入力は2ポートありますが、同時に処理できるのは一つだけです。
 処理後の映像は4つのポート(HD/SD-SDI 1~3、OSD OUT)から出力されます。(*1)
 UFM-30NRは、Genlock信号にBBを入力した場合、サブキャリアには同期せず、Hロックで動作します。(「5-3. Output メニュー」参照)

入力映像で HD-SDI を使用する場合は、Genlock 入力に 3 値シンクも使用できます。

(*1) 入力映像が HD-SDI の場合、出力映像は HD/SD SDI 1~3 から出力されます。OSD OUT からは出力されませんが、メニュー表示、設定用として使用します。

3-2. Composite 入力時の注意

コンポジット入力に NTSC 信号を使用する場合、手動でメニューからセットアップレベルを 設定してください。初期設定は Off (0 IRE) です。メニューの操作方法については「4-2.メニ ュー操作」を参照してください。

メニュー項目	設定	NTSC セットアップレベル
Input > NTSC setup	Off(初期設定)	0 IRE (日本向け)
mput > NTSC setup	On	7.5 IRE (米国向け)

3-3. Composite モニタのセットアップ

メニュー表示用にコンポジットモニタを準備してください。入力信号のフォーマットによって、使用するモニタが異なります。

モニタタイプ	入力信号		
NTSC モニタ	59.94Hzの信号 (NTSC、525/60、720/59.94p、1080/59.94i)		
PALモニタ	50Hzの信号 (PAL、625/50、720/50p、1080/50i)		

NTSC モニタまたは PAL モニタを UFM-30NR 背面パネルの OSD OUT に接続します。

◆ モニター設定

下表を参照し、メニューの「OSD out」項目を、モニタのタイプに合わせて設定してく ださい。日本向け 0 IRE セットアップの NTSC モニタは「PAL/NTSC-J」に設定します。 メニューの操作方法については「4-2.メニュー操作」を参照してください。

メニュー	パラメータ	モニタタイプ	設定
Output	OSD out	NTSC モニタ(0 IRE)	PAL/NTSC-J (初期設定)
		NTSC モニタ (7.5 IRE)	PAL/NTSC
		PALモニタ	PAL/NTSC または
			PAL/NTSC-J

◆ 出力映像のプレビュー

入力信号に Composite または SD-SDI を使用する場合は、コンポジットモニタにも出力 映像が表示されます。しかし、コンポジットモニタの映像は Genlock 信号による位相調 整が適用されませんので注意してください。

4-1. 電源を入れる

全ての機器が正しく接続されたことを確認して、UFM フレームの前面パネルを開き、電源 を ON にします。

電源、入力信号、Genlock 信号が入力されていると、UFM-30NR 前面パネルの POWER LED、 IN OK LED、REF OK LED がそれぞれ点灯します。





4-2. メニュー操作

4-2-1. メニューの表示

- 1) UFM-30NR の OSD OUT ポート に NTSC モニタ、または PAL モニタを接続してく ださい。
- 2) MENU OSD ボタンを押します。



NTSC (PAL) モニタ画面にメニューが表示されます。



4-2-2. ステータスの表示

1) UP ボタンまたは DOWN ボタンを押し、カーソルを Status に合わせます。



2) SELECT ボタンを押しステータスを表示します。



Input standard	1080i 59.94
Output standard	1080i 59.94
Reference	525i
Input	SDI
Code version	build XXX

L

現在のビデオ入力信号のフォーマット、ビデオ出力信号のフォーマット、UFM フレームに入力されているゲンロック信号のフォーマット等が表示されます。(詳しくは「5-1. Status メニュー(表示のみ)」参照)

4-2-3. 設定変更

入力ソースを SDI からコンポジットへ変更する場合を例に、メニューの設定変更の方法 を説明します。

 <Menu> 画面で UP ボタンまたは DOWN ボタンを押し、カーソルを Input へ移動し ます。



2) SELECT ボタンを押し下の階層のメニューへ移動します。



3) UP ボタンまたは DOWN ボタンを押し、カーソルを Source へ移動します。



4) SELECT ボタンを押し、カーソルを右へ移動します。



5) UP ボタンまたは DOWN ボタンを押し、Composite に変更します。





※ UPボタン、DOWNボタンを同時に押すと、初期値に戻すことができます。

6) SELECT ボタンを押し変更を確定します。確定するとカーソルが Source へ移動します。



7) 上の階層へ戻るときは、MENU OSD ボタンを押します。



8) メニュー表示を閉じるときは、さらに MENU OSD ボタンを押します。

	データ自動保存について
注意	UFM-30NR は、最後に設定された状態を自動で保存します。 設定変更後、5 秒以上経過後に電源を切ってください。設定変更後、5 秒 以内に電源を切った場合、設定が保存されないことがあります。

UFM-30CTL からの操作について 注意 UFM-30NR の OSD メニューと UFM-30CTL のリモート制御を同時に行う ことが可能です。ただし、同じメニューパラメータを同時に操作すること はできません。OSD メニューが優先されます。

4-2-4. 初期値へ戻す

- 1) MENU OSD ボタンを押し、モニタにメニューを表示します。
- 2) もう一度 MENU OSD ボタンを押し、メニューを閉じます。
- 3) DOWN ボタンを約 10 秒間押し続けます。
- 4) DOWN ボタンを押したまま、MENU OSD ボタンを押します。メニュー表示の一番 下に Configuration が表示されます。DOWN ボタンを離します。
- 5) UP、DOWN ボタンを使って Configuration を選択し SELECT ボタンを押します。 Configuration メニューが表示されます。

<menu></menu>	
Status	
Memory	
Configuration	

 Configuration メニューの Factory Default を選択し SELECT ボタンを押します。カー ソルが Press Select へ移動したら、SELECT ボタンを再度押し、初期化を実行しま す。すべての設定が工場出荷時の状態に戻ります。

<configuration> Factory Default</configuration>	Press Select
---	--------------

- 7) MENU OSD ボタンを押し、Configuration メニューを閉じます。
- 8) MENU OSD ボタンをもう一度押し、メニューを閉じます。
- ◆ 各パラメータを初期値へ戻す
- 1) カーソルを戻したい項目のパラメータの値へ移動します。
- 2) UPボタン、DOWNボタンを同時に押すと、初期値に戻すことができます。

5. メニューリスト

メニューは Status、Input、Output、Noise reduction、Enhancer、Memory の 6 つの項目に分かれています。

5-1. Status メニュー (表示のみ)

項目	表示
Input standard	入力映像信号のフォーマット
Output standard	出力映像信号のフォーマット
Reference	UFM フレームに入力されているゲンロック信号のフォーマット
	※UFM-30NR でゲンロック信号を使用していない場合も表示されます。
Input	選択している入力ソース (SDI または Composite)
Code version	UFM-30NR のファームウェアバージョン

5-2. Input メニュー

項目	設定 (太字は初期値)	内容
Source	SDI	入力ソースの選択(フォーマットは自動判別)
	Composite	SDI :
		HD/SD-SDI 入力を使用します。
		Composite :
		コンポジット入力を使用します。
Black level	-100~+100mV	ブラックレベルの調整
	0.0mV	0.8mV 単位で調整可能
Video level	-6.0~+6.0dB	ビデオレベルの調整
	0.0dB	0.2dB 単位で調整可能
Chroma level	-6.0~+6.0dB	クロマレベルの調整
	0.0dB	0.2dB 単位で調整可能
NTSC setup	Off	セットアップレベルの選択
	On	Off:
		コンポジット入力にセットアップレベル OIRE の
		NTSC を入力する場合に選択します。
		On :
		コンボジット人力にセットアップレベル 7.5IRE の NTSC を入力する場合に選択します。

5-3. Output メニュー

項目	設定 (太字は初期値)	内容
Genlock	Reference lock	同期モードの設定
	Input lock	Reference lock :
	Free run	ゲンロック信号にフレームロックして出力します。ゲンロック信号が BB の場合、サブキャリアには同期し
		ません (Hロック)。
		Input lock :
		ビデオ入力信号に同期して出力します。
		Free run :
		フリーランで出力します。
Genlock H phase (*1)	-1319 ~ +1319 0 pixels	Genlock 項目を Reference lock に設定しているとき、ゲンロック信号を基準に水平位相を調整します。
	_	1 pixel 単位での調整が可能です。
Genlock V phase	$-563 \sim +562$	Genlock 項目を Reference lock に設定しているとき、ゲ
(*1)	0 lines	ンロック信号を基準に垂直位相を調整します。
		1 line 単位での調整が可能です。
Test signal	Off	内蔵テスト信号の出力
	Ramp	Off:
	Color bar	入力映像を処理した映像を出力します。
	Black	Ramp :
		ランプ信号を出力します。
		Color bar :
		カラーバー信号を出力します。
		Black :
		ファック信号を出力します。
OSD out	PAL/NTSC-J	NTSC 出力時のセットアップレベルの設定
	PAL/NTSC	PAL/NTSC-J :
		日本で使用されるセットアップレベル 0 IRE の NTSC コンポジットモニタ使用時に選択します。
		PAL/NTSC :
		米国で使用されるセットアップレベル7.5 IREのNTSC コンポジットモニタ使用時に選択します。

(*1) ゲンロック位相調整範囲

すべてのフォーマットで「-1319~+1319pixels」「-562~+562lines」まで表示されます が、調整可能範囲を超えて設定した場合は無効となり、調整可能範囲の上限と下限が適 用されます。各フォーマットの調整可能範囲は下表のとおりです。

ビデオフォーマット	Genlock H Phase [pixels]	Genlock V Phase [lines]
NTSC	-858 \sim +858	-262 \sim +262
PAL	-864 \sim +864	$-312 \sim +312$
525/60	-858 \sim +858	-262 \sim +262
625/50i	-864 \sim +864	$-312 \sim +312$
1080/59.94i	$-1100 \sim +1100$	-562 \sim +562
1080/50i	$-1319 \sim +1319$	-562 \sim +562
720/59.94p	-825 \sim +825	-375 \sim +375
720/50p	-990 \sim +990	-375 \sim +375

5-4. Noise reduction $\nearrow = \neg -$

項目	設定 (太字は初期値)	内容
Preset	Off	ノイズ低減の強さ、混合比を一括で設定します。
(*1)	Low	Off:
	2~15	フィルタ処理は行いません。
	High	Low~High :
	-	設定値を大きくすると、よりノイズが低減します。
		-:
		Preset 以外の設定項目を操作した際に表示されます。
Y Recursive	Off	時間的フィルタの強さを設定します。
(*2)	Min	Y Recursive は輝度、C Recursive は色差の設定となります。
	2~6	Off:
C Recursive	Max	リカーシブ処理は行いません。
(*2)		Min~Max :
		設定値を大きくすると、よりノイズが低減します。
Recursive	Auto	リカーシブ処理映像と入力映像の混合比を設定します。
threshold	Min	Auto :
	2~7	(時間的な)ノイズの強さに応じて、入力映像とリカーシブ
	Fixed	処理映像の混合比を適応的に変更します。
		MIII~/: 認定値な十きノオスト (入力吨侮に対する) 川力シブ加
		理映像の割合が多くなります。
		Fixed :
		リカーシブ処理映像を出力します。
Y Spatial	Off	空間フィルタ(輝度)の強さを設定します。
-	Min	Off:
	2~7	空間フィルタ処理(ぼかし処理)は行いません。
	Max	Min~Max :
		設定値を大きくすると、映像のぼけ具合が大きくなります。
Spatial	Auto	空間フィルタ処理映像と入力映像の混合比を設定します。
threshold	Min	Auto :
	2~7	(空間的な)ノイズの強さに応じて、入力映像と空間フィル
	Fixed	ダ処理映像の混合比を適応的に変更します。
		MIM~/: 設定値を十きくすると (入力吨侮に対する) 応問ファルタ
		奴疋値を入さくすると、 (八万咲像に対する) 空間ノイルター 処理映像の割合が多くなります。
		Fixed :
		空間フィルタ処理映像を出力します。
Split screen	Off	Off :
	On	モニタ全体に処理映像を表示します。
		On :
		モニタの左半分に処理映像、右半分に入力映像を表示します。
		※Enhancer メニューの Split screen と連動します。

(*1) Preset 設定でノイズがうまく除去できない場合は、次ページを参照し詳細な設定を行っ てください。

(*2) リカーシブ処理を強くすると静止部分の細かいノイズは低減しますが、動いている物体 に後引きが発生しやすくなります。 ◆ ノイズ除去設定のフローチャート



5-5. Enhancer メニュー

5-5. Enhar		
項目	設定 (太字は初期値)	内容
H Enhance (*1)	Soft Off Sharp 1~3	 横方向のエンハンスの強さを設定します。 Soft: 高周波帯域が減衰します。 Off: エンハンス処理は行いません。 Sharp 1~3: 設定値がままいほど、高周波帯域が増幅します。
H Enhance bandwidth (*1)	Low2~1 Normal High1~2	H Enhance で設定したエンハンスの影響が及ぶ帯域を 設定します。 Low 2~1: 低域から高域までエンハンス処理を施します。設定値 を大きくすると、より低域までエンハンスの影響が及 びます。 Normal: 中間の帯域から高域までエンハンス処理を施します。 High 1~2: 高域にエンハンス処理を施します。設定値を大きくす ると、より高域のみにエンハンス処理が掛かります。
V Enhance (*1)	Soft Off Sharp 1~3	 縦方向のエンハンスの強さを設定します。 Soft: 高周波帯域が減衰します。 Off: エンハンス処理は行いません。 Sharp 1~3: 設定値が大きいほど、高周波帯域が増幅します。
Enhance threshold	Off Min 2~6 Max	付加するエンハンスの量を調整します。 Off: 設定したエンハンス処理をそのまま掛けます。 Min~Max: 設定値が大きいほど、付加する増幅量(エンハンス) は小さくなります。
Split screen	Off On	 Off: モニタ全体に処理映像を表示します。 On: モニタの左半分に処理映像、右半分に入力映像を表示します。 **Noise reduction メニューの Split screen と連動します。

(*1)エンハンス関連の設定は輝度のみに影響します。

5-6. Memory メニュー

項目	設定 (太字は初期値)	内容
Memory select	1 ~16	保存、または読み込む設定値の番号を表示します。
Memory save	Press Select	SELECTボタンを押すと、表示している Memory select 番号に現在の設定を保存します。
Memory recall	Press Select	SELECTボタンを押すと、表示している Memory select 番号に保存されている設定値を呼び出します。
Memory clear	Press Select	SELECTボタンを押すと、表示している Memory select 番号に保存されている設定値を消去します。

例)メモリ2に設定を保存する

- 1) **MENU OSD** を押します。
- 2) DOWN を数度押して、Memory にカーソルを合わせます。
- 3) SELECT]を押し、Memoryメニューのパラメータを表示します。

<menu> Status</menu>		
Memory		

- カーソルを Memory select に合わせます。SELECT を押しメモリ番号へカーソルを移動 します。(この例では1番).
- 5) **DOWN**を押して、2を選びます。
- 6) SELECT を押し、変更を確定します。カーソルは自動的に Memory select へ戻ります。



- 7) DOWN を押し、Memory save へ移動します。
- 8) Memory save 上で SELECT を押し、Press Select へ移動します。
- 9) SELECT]を押し、現在の設定をメモリ2に保存します。 (キャンセルするときは MENU OSD を押してください。)

データ自動保存について

注意 UFM-30NRは、最後に設定された状態を自動で保存しています。 設定変更後、5秒以上経過後に電源を切ってください。 設定変更後、5秒以内に電源を切った場合設定が保存されない場合があります。

6. 仕様および外観図

<u>6-1. 仕様</u>

ビデオフォーマット	HD-SDI	1080/50i, 59.94i, 720/50p, 59.94p	
	SD-SDI	525/60, 625/50	
	コンポジット	NTSC, PAL	
	コンポジット出力は映像・	モニタリング用	
ビデオ入出力処理	2.入力 > 1.系統処理 < 3.出力		
量子化	Y: 10 Ľ y h. C: 10 Ľ y h		
サンプリング周波数	Y: 74.25MHz または 74.25/1.001MHz または 13.5MHz		
	C: 37.125MHz または 37	.125/1.001MHz または 6.75MHz	
ビデオ入力 (SDI)	75Ω BNC x 1		
	HD-SDI	1.5 Gbps	
	SD-SDI	270Mbps	
ビデオ入力 (コンポジット)	$1.0V(p-p)$, 75Ω , BNC x	1	
ビデオ出力 (SDI)	75Ω, BNC x 3		
	HD-SDI	1.5 Gbps	
	SD-SDI	270Mbps	
OSD 出力 (コンポジット)	NTSC または PAL、1.0V(p-p)、75 Ω 、BNC、1 出力 メニュー表示および出力プレビュー(コンポジット、SD-SDI入力のみ)		
エンベデッドオーディオ	48kHz、8ch (GROUP1-2) に対応		
パススルー			
ゲンロック入力	3値シンク (HDTV) 0.6V(p	p-p)または	
	BB: 0.429V (p-p) (NTSC)	0.45V (p-p) (PAL)	
日期エード	(BB は 2 恒シングとして) Deference look 正一ド In	助作) (OFM ノレームより供称)	
同労モート	Reference lock $\tau = r$, m	put lock $\tau = r$, Free run $\tau = r$	
ЛШЛЛАРА	Input look $\pm - \downarrow$	$0^{-1} \neq \nu = 24 \pm 200 \mu s$	
	Free run F - K	$0 \sim 1 7 l_{2} \sim 1 + 200 u_{5}$	
位相調敕範囲	Reference lock F - K	$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} = \frac{1}$	
山山山山山山山	(3値シンクまたはBB)	ホー:±1/211 垂直:±1/2フレーム	
プロセスアンプ	ブラックレベル 0mV±100		
	ビデオ (Y) レベル 0dB 基準±6dB (0.2dB ステップ)		
	クロマレベル 0dB 基準±6	dB (0.2dB ステップ)	
	セットアップレベル (NTS	SC のみ) 0 IRE、7.5 IRE	
使用温度	0°C~40°C		
使用湿度	30%~85% (結露しないこと)		
電源	DC+24V UFM フレームより供給		
消費電力	約 0.5A		
外形寸法	フロントモジュール: 106(W) x 310.6(D) (mm)		
	リアモジュール: 108.5(W)) x 71(D) x 20(H) (mm)	
質量	約 0.5kg		
必要スロット数	1スロット		
消耗部品	なし		



(寸法単位 mm)

サービスに関するお問い合わせは



株式**朋栄**

本 社	〒150-0013	東京都渋谷区恵比寿 3-8-1
関西支店	〒530-0055	大阪市北区野崎町 9-8 永楽ニッセイビル 8F
札幌営業所	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16
東北営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央 2-10-30 仙台明芳ビル
中部・北陸営業所	〒460-0003	名古屋市中区錦 1-20-25 広小路 YMD ビル
中国営業所	〒730-0012	広島市中区上八丁掘 5-2 KM ビル
九州営業所	〒810-0004	福岡市中央区渡辺通 2-4-8 福岡小学館ビル
沖縄営業所	〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地 3-17-5 美栄橋ビル
佐倉研究開発センター	〒285-8580	千葉県佐倉市大作 2-3-3
札幌研究開発センター	〒004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16

Tel:03-3446-3121 (代)ミッセイビル 8FTel:06-6366-8288 (代)ノパーク 2-1-16Tel:011-898-2011 (代)0 仙台明芳ビルTel:022-268-6181 (代)ご小路 YMD ビルTel:052-232-2691 (代)CM ビルTel:082-224-0591 (代)5 美栄橋ビルTel:092-731-0591 (代)7 Tel:098-860-4178 (代)Tel:043-498-1230 (代)ノパーク 2-1-16Tel:011-898-2018 (代)

http://www.for-a.co.jp/