

簡単センサキャリブレーション

カメラに実装したセンサのキャリブレーションは、わかりやすいウィザードに従って進めることができます。




リアルタイムCGシステム
SmartDirect RCG

FOR.A[®]
INNOVATIONS IN VIDEO
and AUDIO TECHNOLOGY

REAL TIME CG SYSTEM

SMARTDIRECT RCG

SmartDirect RCG 単独運用の概念図



安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

水、湿気、湯気、ほこり、油等の多い場所に設置しないで下さい。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

FOR.A[®]
INNOVATIONS IN VIDEO
and AUDIO TECHNOLOGY

株式会社 朋栄

ISO9001取得
ISO14001取得
(佐倉R&D)

■ 本社	〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-8-1	Phone 03-3446-3121 (代)
■ 関西支店	〒530-0055 大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセビル	Phone 06-6366-8288 (代)
■ 札幌営業所	〒004-0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16	Phone 011-898-2011 (代)
■ 東北営業所	〒980-0021 仙台市青葉区中央2-10-30 仙台明芳ビル	Phone 022-268-6181 (代)
■ 中部・北陸営業所	〒460-0003 名古屋市中区錦1-20-25 広小路YMDビル	Phone 052-232-2691 (代)
■ 中国営業所	〒730-0012 広島市中央区上八丁5-2 KMビル	Phone 082-224-0591 (代)
■ 九州営業所	〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル	Phone 092-731-0591 (代)
■ 沖縄営業所	〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3-17-5 美栄橋ビル	Phone 098-860-4178 (代)
■ 佐倉研究開発センター	〒285-8580 千葉県佐倉市大作2-3-3	Phone 043-498-1230 (代)
■ 札幌研究開発センター	〒004-0015 札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-1-16	Phone 011-898-2018 (代)

FOR-A Corporation of America FOR-A Corporation of Canada FOR-A Europe S.r.l. FOR-A UK Limited FOR-A Italia S.r.l.
FOR-A Corporation of Korea FOR-A China Limited FOR-A MEA office Agiv Private Limited (FOR-A India)

<http://www.for-a.co.jp/>

記載の商品名及び社名はそれぞれ各社の登録商標または商標です。外観及び仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
カタログと実際の製品の色は印刷の関係で多少異なる場合があります。このカタログの記載内容は2014年9月現在のものです。1409FJ2B

機器・システムの保守・メンテナンスのご連絡は下記までお願い致します。

朋栄サービスセンター / 03-3446-8575
24時間365日対応致します。




あのリアルタイムCGを簡単に導入!

従来、大規模システムの導入やCG作成などを含む運用面でハードルが高いと思われがちだったリアルタイムCGですが、朋栄のSmartDirect RCGがその概念を根底から覆します。

本システムは、ビデオI/Oボード (MBP-1244) やCGレンダリングエンジン、制御ソフトウェアをすべて組み込んだターンキーシステムとして提供されますので、お客様はカメラにPTZ (パン・チルト・ズーム) センサを実装するだけでハードウェアの導入が実現します。また、ハードウェアセンサを必要としないQONCEPT社のQUUマーカレスセンサを、PTZセンサの代わりに使用するオプションも用意しています。操作面では、直観的でシンプルなユーザーインターフェースにより、特別なトレーニングが一切不要となり、導入から運用までのリードタイムがわずかです。


朋栄のSmartDirect RCGは、これらすべてを驚きのローコストで実現します。RCGの導入を検討していた放送局様や映像プロダクション様にとって、決断するのは今です!




MBP-1244

送出画面

コンポーザするRCGアイテムをクリックして選択



NEXT ボタンで送出 (オンエア)



ダイレクトボタン編集画面

テンプレートリスト画面からダイレクトボタン画面へ、ボタンをドラッグ&ドロップするだけで登録

ダイレクトボタン画面で、ボタンをドラッグ&ドロップして順番を入れ替え



ダイレクトボタン画面で、編集するボタンをクリックして選択



テンプレートのセンサ連動・非連動設定

センサ非連動リストとセンサ連動リスト間でテンプレートをドラッグ&ドロップして連動設定を変更

